г. Москва, ул. Электрозаводская, дом 24. АДЦ "Преображенский"
email: info@gk-vektor.ru
тел./факс: (495) 780-20-08

Дата создания: 08.05.2024

ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЗНАКИ

РАЗМЕР, ММ	САМОКЛЕЯЩЕЯСЯ ПЛЕНКА, РУБ.	ПЛАСТИК, РУБ.
50X50		

E01-01 ВЫХОД ЗДЕСЬ (ЛЕВОСТОРОННИЙ)

E01-02 ВЫХОД ЗДЕСЬ (ПРАВОСТОРОННИЙ)

E02-01 НАПРАВЛЯЮЩАЯ СТРЕЛКА

E02-02 НАПРАВЛЯЮЩАЯ СТРЕЛКА ПОД УГЛОМ 45°

E13 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВНИЗ (ПРАВОСТОРОННИЙ)

E14 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВНИЗ (ЛЕВОСТОРОННИЙ)

E15 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВВЕРХ (ПРАВОСТОРОННИЙ)

E16 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВВЕРХ (ЛЕВОСТОРОННИЙ)

E17 ДЛЯ ДОСТУПА ВСКРЫТЬ ЗДЕСЬ

E18 ОТКРЫВАТЬ ДВИЖЕНИЕМ ОТ СЕБЯ

E19 ОТКРЫВАТЬ ДВИЖЕНИЕМ НА СЕБЯ

E20 ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ СДВИНУТЬ

E21 ПУНКТ (МЕСТО) СБОРА

РАЗМЕР, ММ	САМОКЛЕЯЩЕЯСЯ ПЛЕНКА, РУБ.	ПЛАСТИК, РУБ.
100X100		15

E01-01 ВЫХОД ЗДЕСЬ (ЛЕВОСТОРОННИЙ)

E01-02 ВЫХОД ЗДЕСЬ (ПРАВОСТОРОННИЙ)

E02-01 НАПРАВЛЯЮЩАЯ СТРЕЛКА

E02-02 НАПРАВЛЯЮЩАЯ СТРЕЛКА ПОД УГЛОМ 45°

E13 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВНИЗ (ПРАВОСТОРОННИЙ)

E14 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВНИЗ (ЛЕВОСТОРОННИЙ)

E15 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВВЕРХ (ПРАВОСТОРОННИЙ)

E16 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВВЕРХ (ЛЕВОСТОРОННИЙ)

E17 ДЛЯ ДОСТУПА ВСКРЫТЬ ЗДЕСЬ

E18 ОТКРЫВАТЬ ДВИЖЕНИЕМ ОТ СЕБЯ

E19 ОТКРЫВАТЬ ДВИЖЕНИЕМ НА СЕБЯ

E20 ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ СДВИНУТЬ

E21 ПУНКТ (МЕСТО) СБОРА

РАЗМЕР, ММ	САМОКЛЕЯЩЕЯСЯ ПЛЕНКА, РУБ.	ПЛАСТИК, РУБ.
150X150		38

E01-01 ВЫХОД ЗДЕСЬ (ЛЕВОСТОРОННИЙ)

E01-02 ВЫХОД ЗДЕСЬ (ПРАВОСТОРОННИЙ)

E02-01 НАПРАВЛЯЮЩАЯ СТРЕЛКА

E02-02 НАПРАВЛЯЮЩАЯ СТРЕЛКА ПОД УГЛОМ 45°

E13 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВНИЗ (ПРАВОСТОРОННИЙ)

E14 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВНИЗ (ЛЕВОСТОРОННИЙ)

E15 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВВЕРХ (ПРАВОСТОРОННИЙ)

E16 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВВЕРХ (ЛЕВОСТОРОННИЙ)

E17 ДЛЯ ДОСТУПА ВСКРЫТЬ ЗДЕСЬ

E18 ОТКРЫВАТЬ ДВИЖЕНИЕМ ОТ СЕБЯ

E19 ОТКРЫВАТЬ ДВИЖЕНИЕМ НА СЕБЯ

E20 ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ СДВИНУТЬ

E21 ПУНКТ (МЕСТО) СБОРА

РАЗМЕР, ММ	САМОКЛЕЯЩЕЯСЯ ПЛЕНКА, РУБ.	ПЛАСТИК, РУБ.
200X200		45

E01-01 ВЫХОД ЗДЕСЬ (ЛЕВОСТОРОННИЙ)

E01-02 ВЫХОД ЗДЕСЬ (ПРАВОСТОРОННИЙ)

E02-01 НАПРАВЛЯЮЩАЯ СТРЕЛКА

E02-02 НАПРАВЛЯЮЩАЯ СТРЕЛКА ПОД УГЛОМ 45°

E13 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВНИЗ (ПРАВОСТОРОННИЙ)

E14 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВНИЗ (ЛЕВОСТОРОННИЙ)

E15 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВВЕРХ (ПРАВОСТОРОННИЙ)

E16 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВВЕРХ (ЛЕВОСТОРОННИЙ)

E17 ДЛЯ ДОСТУПА ВСКРЫТЬ ЗДЕСЬ

E18 ОТКРЫВАТЬ ДВИЖЕНИЕМ ОТ СЕБЯ

E19 ОТКРЫВАТЬ ДВИЖЕНИЕМ НА СЕБЯ

E20 ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ СДВИНУТЬ

E21 ПУНКТ (МЕСТО) СБОРА

РАЗМЕР, ММ	САМОКЛЕЯЩЕЯСЯ ПЛЕНКА, РУБ.	ПЛАСТИК, РУБ.
250Х250		68

E01-01 ВЫХОД ЗДЕСЬ (ЛЕВОСТОРОННИЙ)

E01-02 ВЫХОД ЗДЕСЬ (ПРАВОСТОРОННИЙ)

E02-01 НАПРАВЛЯЮЩАЯ СТРЕЛКА

E02-02 НАПРАВЛЯЮЩАЯ СТРЕЛКА ПОД УГЛОМ 45°

E13 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВНИЗ (ПРАВОСТОРОННИЙ)

E14 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВНИЗ (ЛЕВОСТОРОННИЙ)

E15 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВВЕРХ (ПРАВОСТОРОННИЙ)

E16 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВВЕРХ (ЛЕВОСТОРОННИЙ)

E17 ДЛЯ ДОСТУПА ВСКРЫТЬ ЗДЕСЬ

E18 ОТКРЫВАТЬ ДВИЖЕНИЕМ ОТ СЕБЯ

E19 ОТКРЫВАТЬ ДВИЖЕНИЕМ НА СЕБЯ

E20 ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ СДВИНУТЬ

E21 ПУНКТ (МЕСТО) СБОРА

РАЗМЕР, ММ	САМОКЛЕЯЩЕЯСЯ ПЛЕНКА, РУБ.	ПЛАСТИК, РУБ.
300Х300		120

E01-01 ВЫХОД ЗДЕСЬ (ЛЕВОСТОРОННИЙ)

E01-02 ВЫХОД ЗДЕСЬ (ПРАВОСТОРОННИЙ)

E02-01 НАПРАВЛЯЮЩАЯ СТРЕЛКА

E02-02 НАПРАВЛЯЮЩАЯ СТРЕЛКА ПОД УГЛОМ 45°

E13 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВНИЗ (ПРАВОСТОРОННИЙ)

E14 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВНИЗ (ЛЕВОСТОРОННИЙ)

E15 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВВЕРХ (ПРАВОСТОРОННИЙ)

E16 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВВЕРХ (ЛЕВОСТОРОННИЙ)

E17 ДЛЯ ДОСТУПА ВСКРЫТЬ ЗДЕСЬ

E18 ОТКРЫВАТЬ ДВИЖЕНИЕМ ОТ СЕБЯ

E19 ОТКРЫВАТЬ ДВИЖЕНИЕМ НА СЕБЯ

E20 ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ СДВИНУТЬ

E21 ПУНКТ (МЕСТО) СБОРА

РАЗМЕР, ММ	САМОКЛЕЯЩЕЯСЯ ПЛЕНКА, РУБ.	ПЛАСТИК, РУБ.
400Х400		210

E01-01 ВЫХОД ЗДЕСЬ (ЛЕВОСТОРОННИЙ)

E01-02 ВЫХОД ЗДЕСЬ (ПРАВОСТОРОННИЙ)

E02-01 НАПРАВЛЯЮЩАЯ СТРЕЛКА

E02-02 НАПРАВЛЯЮЩАЯ СТРЕЛКА ПОД УГЛОМ 45°

E13 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВНИЗ (ПРАВОСТОРОННИЙ)

E14 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВНИЗ (ЛЕВОСТОРОННИЙ)

E15 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВВЕРХ (ПРАВОСТОРОННИЙ)

E16 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВВЕРХ (ЛЕВОСТОРОННИЙ)

E17 ДЛЯ ДОСТУПА ВСКРЫТЬ ЗДЕСЬ

E18 ОТКРЫВАТЬ ДВИЖЕНИЕМ ОТ СЕБЯ

E19 ОТКРЫВАТЬ ДВИЖЕНИЕМ НА СЕБЯ

E20 ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ СДВИНУТЬ

E21 ПУНКТ (МЕСТО) СБОРА

РАЗМЕР, ММ	САМОКЛЕЯЩЕЯСЯ ПЛЕНКА, РУБ.	ПЛАСТИК, РУБ.
500X500		330

E01-01 ВЫХОД ЗДЕСЬ (ЛЕВОСТОРОННИЙ)

E01-02 ВЫХОД ЗДЕСЬ (ПРАВОСТОРОННИЙ)

E02-01 НАПРАВЛЯЮЩАЯ СТРЕЛКА

E02-02 НАПРАВЛЯЮЩАЯ СТРЕЛКА ПОД УГЛОМ 45°

E13 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВНИЗ (ПРАВОСТОРОННИЙ)

E14 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВНИЗ (ЛЕВОСТОРОННИЙ)

E15 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВВЕРХ (ПРАВОСТОРОННИЙ)

E16 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВВЕРХ (ЛЕВОСТОРОННИЙ)

E17 ДЛЯ ДОСТУПА ВСКРЫТЬ ЗДЕСЬ

E18 ОТКРЫВАТЬ ДВИЖЕНИЕМ ОТ СЕБЯ

E19 ОТКРЫВАТЬ ДВИЖЕНИЕМ НА СЕБЯ

E20 ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ СДВИНУТЬ

E21 ПУНКТ (МЕСТО) СБОРА

РАЗМЕР, ММ	САМОКЛЕЯЩЕЯСЯ ПЛЕНКА, РУБ.	ПЛАСТИК, РУБ.
100X200		27

E03 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ НАПРАВО

E04 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ НАЛЕВО

E05 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ НАПРАВО ВВЕРХ

E06 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ НАЛЕВО ВВЕРХ

E07 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ НАПРАВО ВНИЗ

E08 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ НАЛЕВО ВНИЗ

E09 УКАЗАТЕЛЬ ДВЕРИ ЭВАКУАЦИОННОГО ВЫХОДА (ПРАВОСТОРОННИЙ)

E10 УКАЗАТЕЛЬ ДВЕРИ ЭВАКУАЦИОННОГО ВЫХОДА (ЛЕВОСТОРОННИЙ)

E11 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПРЯМО (ПРАВОСТОРОННИЙ)

E12 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПРЯМО (ЛЕВОСТОРОННИЙ)

E22 УКАЗАТЕЛЬ ВЫХОДА

E23 УКАЗАТЕЛЬ ЗАПАСНОГО ВЫХОДА

T58 ЗНАК АВАРИЙНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ВЫХОД

T60 ЗНАК ВХОД

РАЗМЕР, ММ	САМОКЛЕЯЩЕЯСЯ ПЛЕНКА, РУБ.	ПЛАСТИК, РУБ.
150X300		48

E03 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ НАПРАВО

E04 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ НАЛЕВО

E05 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ НАПРАВО ВВЕРХ

E06 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ НАЛЕВО ВВЕРХ

E07 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ НАПРАВО ВНИЗ

E08 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ НАЛЕВО ВНИЗ

E09 УКАЗАТЕЛЬ ДВЕРИ ЭВАКУАЦИОННОГО ВЫХОДА (ПРАВОСТОРОННИЙ)

E10 УКАЗАТЕЛЬ ДВЕРИ ЭВАКУАЦИОННОГО ВЫХОДА (ЛЕВОСТОРОННИЙ)

E11 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПРЯМО (ПРАВОСТОРОННИЙ)

E12 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПРЯМО (ЛЕВОСТОРОННИЙ)

E22 УКАЗАТЕЛЬ ВЫХОДА

E23 УКАЗАТЕЛЬ ЗАПАСНОГО ВЫХОДА

T58 ЗНАК АВАРИЙНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ВЫХОД

T60 ЗНАК ВХОД

РАЗМЕР, ММ	САМОКЛЕЯЩЕЯСЯ ПЛЕНКА, РУБ.	ПЛАСТИК, РУБ.
200X400		108

E03 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ НАПРАВО

E04 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ НАЛЕВО

E05 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ НАПРАВО ВВЕРХ

E06 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ НАЛЕВО ВВЕРХ

E07 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ НАПРАВО ВНИЗ

Е08 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ НАЛЕВО ВНИЗ

Е09 УКАЗАТЕЛЬ ДВЕРИ ЭВАКУАЦИОННОГО ВЫХОДА (ПРАВОСТОРОННИЙ)

Е10 УКАЗАТЕЛЬ ДВЕРИ ЭВАКУАЦИОННОГО ВЫХОДА (ЛЕВОСТОРОННИЙ)

Е11 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПРЯМО (ПРАВОСТОРОННИЙ)

Е12 НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПРЯМО (ЛЕВОСТОРОННИЙ)

Е22 УКАЗАТЕЛЬ ВЫХОДА

Е23 УКАЗАТЕЛЬ ЗАПАСНОГО ВЫХОДА

Т58 ЗНАК АВАРИЙНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ВЫХОД

Т60 ЗНАК ВХОД